





Base sembradora embalerada, permite el libre movimiento del engrane porta plato para un mejor funcionamiento del sistema sembrador.



Siembra en húmedo, el timón se profundiza buscando la humedad mientras la semilla es deposita inmediatamente atrás del timón.



Descarga de fertilizante, las paletas fertilizadoras depositan el abono en el terreno y regresan tierra al surco para su cierre con la rueda tapadora.

Características

Semillas	Maíz, sorgo, frijol, soya, girasol
Tipo de labranza	Labranza en húmedo
Sistema dosificador de semilla	Base sembradora embalerada de platos
Sistema fertilizador	Base fertilizadora de dos salidas con ajuste manual de compuertas
Descarga de fertilizante	Paletas Fertilizadoras
Configuración	2 Surcos con barra de 2.44 metros 3 Surcos con barra de 2.44 metros 4 Surcos con barra de 3.05 metros
Sistema marcadores hidráulicos	Opción para 4 surcos. Cuenta con pistones hidráulicos, sistema de seguridad con tornillo fusible y ajuste en la longitud de los brazos
Profundidad de siembra	Calibración mediante el sistema hidráulico del tractor.
Sistema apertura surco	Timón
Sistema cierre surco	Rueda metálica o rueda de hule
Transmisión sistema sembrador y fertilizador	Cadena agrícola y catarinas con diferente número de dientes
Distancias entre surcos	De 60 a 80 centímetros
Tipo de Tractor	2 y 3 surcos / 60 hp al volante 4 surcos / 90 hp al volante



Especificaciones

Dimensiones del cuerpo sembrador	Largo: 1.70 mt. Alto: 1.20 mt. Ancho: 0.40 mt.
Capacidad de Tolvas	Sembrador 30 lt. Fertilizador 40 lt.
Peso unitario	124 kg. <i>*sin insumos</i>
Peso	2 surcos / 330 kg. <i>*sin insumos</i> 3 surcos / 473 kg. 4 surcos / 627 kg.
Acople a Tractor	Levante con enganche de 3 puntos

Sembradoras



Dirección:
Av. Miguel López de Legaspi 777
Zona Industrial 44940
Guadalajara, Jal.

Telefonos:
+52 (33) 36-45-01-21
+52 (33) 36-45-02-93

Visite nuestra pagina Web:
www.sembradoraszeta.com.mx

